

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette fontaine d'intérieur. Agrémentez votre pièce d'un jeu de lumière romantique et du clapotis relaxant et d'une petite cascade d'eau, prêtant parfaitement à la méditation. Le soir, la sculpture de Bouddha illumine votre intérieur de son aura douce à LED.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Fontaine d'intérieur lumineuse "Bouddha"
- Bac à eau
- Mini pompe à bassin
- Module lumineux à LED
- Tuyau en caoutchouc
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Mise en marche et utilisation

- Déballer soigneusement le produit et assurez-vous que le contenu est complet et en parfait état.
- Régler la vitesse d'écoulement de l'eau souhaitée au niveau de la pompe. Utilisez pour cela le régulateur intégré sur le côté de la mini pompe à bassin. Celui-ci vous permet 4 réglages : de très lent (-) à très rapide (+).



NOTE :

Lorsque vous utilisez la pompe pour la première fois, positionnez le bouton de réglage sur la vitesse de débit la plus haute "+" (tout à gauche).

- Placez le bac à eau sur une surface plane, stable et résistante à l'eau.
- Reliez le petit tuyau en caoutchouc à la partie inférieure de l'entonnoir, qui conduit vers la fleur du Bouddha.
- Faites passer le module lumineux par le bas au-dessus du tuyau en caoutchouc. Le module lumineux à LED doit être orienté vers le haut.
- Branchez le petit tuyau au tuyau d'aspiration de la pompe, au niveau de la partie inférieure de la statue, puis placez celle-ci sur le bac à eau.
- Faites passer le câble d'alimentation au-dessus du bac à eau.
- Versez environ 3 cm d'eau claire et propre dans le bac à eau.

- À l'aide des ventouses, fixez la pompe à eau au fond du bac. Veillez à ce qu'il y ait toujours suffisamment d'eau dans le bac, sinon cela risquerait d'endommager la pompe.
- Branchez l'adaptateur secteur à une prise murale.
- Pour éteindre, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.



ATTENTION !

- Ne versez rien d'autre que de l'eau dans le bac à eau !
- Ne versez l'eau que lorsque la fontaine est éteinte.
- Il est conseillé d'éteindre la fontaine pendant 1 à 2 heures au bout de 8 à 10 heures de fonctionnement continu. Cela prolonge la durée de vie de la pompe.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	220 à 240 V AC / 50 Hz / 2,5 W
Température max. de l'eau	35 °C



ATTENTION !

Convient uniquement pour les prises électriques domestiques 230 V !

Maintenance et entretien

Nettoyage de la pompe : Débranchez la pompe de l'alimentation secteur. Rincez-la à l'eau courante. Utilisez une petite brosse pour enlever les éventuels dépôts et traces de salissures.

Qualité de l'eau : Remplacez l'eau de la fontaine tous les 3 jours et nettoyez le bac à eau. Un remplacement régulier de l'eau évite le développement d'odeurs désagréables ainsi que la formation de micro-organismes.

Quantité d'eau : Contrôlez régulièrement le niveau d'eau. Veillez à ce que la pompe soit toujours recouverte d'eau. Cela prolonge la durée de vie de la pompe.

Stockage : Si vous ne comptez pas utiliser la fontaine pendant une période prolongée, débranchez le câble d'alimentation et videz l'eau. Nettoyez et séchez tous les éléments et stockez-les dans un endroit propre et sec.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin

de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais vous-même les éléments électroniques de l'appareil, sauf pour la maintenance et l'entretien. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6579 conforme aux directives 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE et 2011/65/UE actuelles du Parlement Européen.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
12.04.2014

Andreas Kurtasz